

MSRV-Strom Anlage 4: Zuständigkeiten*

Spannungsebene	Art der Messung	Komponente	Bereitstellung
NS	Eintarifzähler	Zähler	MSB
		Zweitarifzähler	Zähler
	Steuereinrichtung		MSB
	Lastgangmessung		Zähler
		Wandler	MSB
		Kommunikationseinrichtung	MSB
MS	Lastgangmessung	Zähler	MSB
		Wandler	MSB
		Kommunikationseinrichtung	MSB
HS	Lastgangmessung	Zähler	MSB
		Wandler	MSB
		Kommunikationseinrichtung	MSB

* Die Zuständigkeiten können individuell angepasst werden.